Foot Control Assembly



MA278700

Item	Part No.	Description	Qty.
	9A203001	4 Station Foot Control Assembly (Includes Items 1 thru 29)	1
1	• 053-0154-00	• Foot Switch Tread	4
2	• 050-0941-04	• Footswitch Pedal	4
3	• 040-0010-129	• Screw	9
4	• 015-0479-00	• Switch	8
5	• 045-0001-07	• Washer	16
6	• 041-0003-00	• Nut	16
7	• 025-0009-00	• Spring	8
8	• 052-0010-00	• Spacer	8
	• 064-0001-00	• Petroleum Jelly	AR
9	• 052-0075-00	• Spacer	4
10	• 053-0156-00	• Glide	6
11	• 052-0076-00	• Spacer	4
12	• 040-0003-00	• Screw	16
13	• 040-0010-52	• Screw	8
14	• 045-0001-08	• Lockwasher	6
15	• 040-0010-36	• Screw	4
16	• 015-0989-00	• PC Board	1
17	• 050-3258-00	• Step Mount	4
18	• 015-0839-00	• Coil Cord	1
19	• 015-0002-06	• Strain Relief	1
20	• 040-0010-129	• Screw	4
21	• 061-0507-00	• Decal (4 Station)	1
22	• 020-0144-05	• Foot Control Casting	1
23	• 050-2499-00	• Strain Relief Bracket	1
24	• 045-0001-43	• Lockwasher	2
25	• 040-0004-00	• Screw	2
26	• 050-0942-00	• Wire Channel Cover	1
27	• 040-0010-47	• Screw	9
28	• 015-1026-00	• Wire Harness (Not Shown)	1
29	• 003-0728-00	• Installation Instructions	1
30	002-0491-00	Footswitch Cover Kit (Not Shown)	1

Always Specify Model & Serial Number

© Midmark Corporation 1998 SF-1571

Printed in U.S.A.